



# MULTIPLEX WEB SERVER KONFIGURATIONSWERKZEUG



**INSTALLATION - EINRICHTUNG** 



# INHALT

VERBINDUNG MIT DEM WEBSERVER DES GERÄTS	3
ÜBERSICHT	4
REGISTERKARTE "KANÄLE" EINSTELLUNGEN UND OPTIONEN	5
EDITIEREN ODER ERSTELLEN EINES NEUEN PRODUKTS	6
BEARBEITEN ODER HINZUFÜGEN EINES NEUEN KANALS	11
UNTERLEGSCHEIBEN	16
BEARBEITEN ODER HINZUFÜGEN EINER NEUEN UNTERLEGSCHEIBE	17
FORMELN	23
ÄNDERN ODER HINZUFÜGEN EINER NEUEN FORMEL	24
DURCHFÜHRUNG EINER KALIBRIERUNG MIT DEM KONFIGURATIONSTOOL	27
DURCHFÜHRUNG EINER REINIGUNGSSPÜLUNG	29
ECHTZEIT-ANSICHT	30
ERWEITERTE EINSTELLUNGEN	32
JSON-DATEIEN ZUM ERSTEN MAL HOCHLADEN	33
ÄNDERUNGEN MIT EINER EINZIGEN JSON-DATEI VORNEHMEN	34

# VERBINDUNG ZUM WEBSERVER DES GERÄTS HERSTELLEN

### **SCHRITT1**

Jede Multiplex-Einheit ermöglicht eine direkte Verbindung über ihren Webserver. Diese Verbindung wird über das **Wifi-Netzwerk** Ihres Computers hergestellt. Nachdem Sie das Gerät eingeschaltet haben, warten Sie bitte 3 Minuten, bis es hochgefahren ist und den Server generiert hat. Um die verfügbaren Netzwerke anzuzeigen, klicken Sie einfach auf das Wifi-Symbol in Ihrer Symbolleiste.



### **SCHRITT 2**

Suchen Sie das Netzwerk mit dem Namen "Wifi", der sich aus der Marke des Multiplex und der Seriennummer des Geräts zusammensetzt, z. B.: "Wifi\_ MP1-[123456]". (Dieses Passwort wurde während des Bestellvorgangs festgelegt)



### **SCHRITT 3**

Öffnen Sie den von Ihnen gewählten Webbrowser und geben Sie die folgende Adresse ein: <u>www.mp1pro.com</u> \*Bitte beachten Sie, dass der Verbindungsaufbau bis zu zwei Minuten dauern kann



### **SCHRITT 4**

Sobald die Anmeldeseite für das Gerät angezeigt wird, geben Sie die Informationen in die vorgesehenen Felder ein. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Taste "Enter", um sich am Gerät anzumelden. (Diese Informationen wurden während des Bestellvorgangs eingegeben)

BRIGHTW	ELL
MANAGER	
Log In	
Your email	
expen@orignt.vell.es	
Pansoord	
ENTER	

# ÜBERSICHT

	BRIC	HTWELL	Manager 3
2	Channels		A
Channels	Channel 1	2.00000	
Washers	6P Peristaltic	2.00000	
Formulas			
Calibration			
Real Time View			
🐼 Advanced			

- Nummer 1 hebt das erweiterbare Menü hervor, das allgemeine Einstellungen für das Konfigurationstool enthält:
- Kanäle

1

- Unterlegscheiben
- Formeln
- Kalibrierung
- Ansicht in Echtzeit
- Fortgeschrittene

2 Nummer 2 ist die seitliche Navigationsleiste, die alle Menüs anzeigt, mit denen Sie Ihr Multiplex-Gerät anpassen können

**3** Nummer **3** ist die Art und Weise, wie Sie die Verbindung zum Gerät trennen.

# REGISTERKARTE "KANÄLE" EINSTELLUNGEN **UND OPTIONEN**

### SCHRITT1

Das erste Menü ist kanäle'. hier können Sie einen bestehenden Kanal bearbeiten oder einen völlig neuen Kanal erstellen. Wenn Sie einen Kanal auswählen, werden Ihnen die aktuellen Konfigurationseinstellungen angezeigt.

	BRIGHTWELL	Manager	$\ominus$
	Channels		Add New
🔀 Channels	Channel 1 2.00000		
Washers	Liquids 2.0000		
fi Formulas			
Calibration			
Real Time View			
🐼 Advanced			



### STEP 2

Diese Einstellungen sind in zwei Registerkarten unterteilt Parameter und Produkt am oberen Rand.

### **SCHRITT 3**

Verwenden Sie die erweiterbaren Abschnitte in der Tabelle Parameter um durch die bearbeitbaren Einstellungen zu navigieren und sie nach Bedarf zu konfigurieren. Diese werden im späteren Abschnitt - Bearbeiten oder Erstellen eines neuen Kanals (P11) erweitert



### **SCHRITT 4**

Wenn Sie das Produkt öffnen, gelangen Sie in diesen Bereich. Von hier aus können Sie auf die folgenden Menüs zugreifen:



Löschen Sie die Chemikalie









### **SCHRITT1**

Um ein bestehendes Produkt zu bearbeiten, klicken Sie auf das Symbol **Bearbeiten** auf der rechten Seite der Liste. Alternativ können Sie ein neues Produkt zu Ihrem System hinzufügen, indem Sie auf die Schaltfläche **Neu hinzufügen** klicken.

	BRI	GHT	W	ELL			Mana	ger 🕞
	Update Chanr	el 1: Liquids						
Channels	Parameters	Product						
Washers	Products							Add New
Formulas	Number	Name	Mode	Kf (ml / pulse)	Flow rate (l / min)	Pump Speed	Stock Solution	
amm Collinguitor	1	Alkaline	X	1.00000	1.00000	80 %	⊗	2
E Calibration	2	Tensoactive	X	1.00000	1.00000	80 %	$\otimes$	×.
Real Time View	3	Chlorine	X	1.00000	1.00000	80 %	$\otimes$	2
Ŭ	4	H2O2	X	1.00000	1.00000	80 %	⊗	2
🐼 Advanced	5	Neutralizer	X	1.00000	1.00000	80 %	⊗	2
	6	Softener	⊠	1.00000	1.00000	80 %	⊗	2

### **SCHRITT 2**

Legen Sie im ersten Feld den **benutzerdefinierten Produktnamen** für die Chemikalie fest, damit Sie sie eindeutig identifizieren können.

Es ist ratsam, den Namen sehr genau zu formulieren, damit keine bei der Auswahl Fehler gemacht werden.

### **SCHRITT 3**

Im nächsten Feld können Sie die **Dichte** des produkt. Bitte beachten Sie die Angaben der Chemikalienhersteller werte für diese.

Wir empfehlen, dass dieser Wert präzise ist und auf das chemische Merkblatt. Da dies direkte Auswirkungen auf die dosierung der Chemikalie X-Wert Dichte / 1kg Wäsche

### **SCHRITT 4**

Legen Sie als Nächstes den Prozentsatz der **Produktkonzentration** fest, wenn dies ist verwässert.

Wenn Sie Produkte in Vorverdünnung verwenden und gramm des reinen Erzeugnisses" sollten Sie dieses Feld angeben

prozent auf die direkte Verdünnung des Produkts. Für beispiel;

1000 Liter Sie verbrauchen 100kg Produkt Ihr % = 1000/100 = 10%







### **SCHRITT 5**

Unten können Sie den **Preis pro KG** des Produkts einstellen für kostenberichterstattung.

### **SCHRITT 6**

Hier können Sie den Kf-Wert nach Bedarf anpassen.

(Bitte beachten Sie - Diese Werte werden generiert automatisch, indem eine Kalibrierung auf dem Gerät durchgeführt wird. Bei Multiplex 1 und Multiplex 1 Pro erfolgt dies über das Webserver-Tool weiter unten in dieser Anleitung: - Durchführung einer Kalibrierung (P27)

Wenn Sie Multiplex 2 oder 2 pro verwenden, ist dies im Webtool deaktiviert. Bitte lesen Sie die Anleitung zur Bildschirmkonfiguration.

\*Wir raten davon ab, die Werte manuell einzustellen

### **SCHRITT7**

Sie können nun den Wert für die **Durchflussrate** für die chemie hier.

(Bitte beachten Sie - Diese Werte werden generiert automatisch, indem eine Kalibrierung auf dem Gerät durchgeführt wird. Bei Multiplex 1 und Multiplex 1 Pro erfolgt dies über das Webserver-Tool weiter unten in dieser Anleitung: - Durchführung einer Kalibrierung (P27)

Wenn Sie Multiplex 2 oder 2 pro verwenden, ist dies im Webtool deaktiviert. Bitte lesen Sie die Anleitung zur Bildschirmkonfiguration.

\*Wir raten davon ab, die Werte manuell einzustellen



BRIGHTWELL

Washe

Cal

Real Time

Advance



Manager 🕞

### **SCHRITT 8**

Sie können nun den **Status** des Produkts mit den Tasten dropdown. Sie können wählen zwischen; - **Flüssig** 

Solide Lösung



### SCHRITT 9

Unter dem Menüpunkt Dosierung können Sie wählen zwischen Kontrollmodus; - Zeit

- Durchflussmesser

Wir empfehlen die Verwendung eines Durchflussmessers für alle Aufbauten, um die volle Funktionalität Ihrer Multiplex-Einheit zu maximieren.

### **SCHRITT 10**

Unten können Sie nun die **Pumpendrehzahl** für diese chemie.

Wir empfehlen eine Geschwindigkeit von; - 80 % - 100 % für hohe Liefermengen - 30 % - 80 % bei geringen Liefermengen - Verwenden Sie für die Zustellung <u>KEINE</u>

Geschwindigkeit unter 30%

### **SCHRITT 11**

Mit der letzten Einstellung in der Spalte "Dosierung" können Sie aktivieren oder deaktivieren Sie die Dosierungswiederholung.

Dadurch kann das System die Dosierung der Chemikalie wiederholen, wenn die richtige Anzahl von Impulsen nicht in der erwarteten Lieferzeit erreicht wird.





E MENU	BRIGHTWELL	Manager	₽
C channels	Nove Sector protocy Preperties a Constraints Tray Tray Tray		
	ti Stup kiry D Akres v		
			8

### **SCHRITT 12**

Am unteren Rand des Bildschirms sehen Sie die Alarme

einstellungen. Im ersten Feld können Sie den Pulse einstellen

Erfassungsbereich. Sie können wählen zwischen;

- Niedrig (30%)
- Mittel (50%)
- Hoch (70%)
- Maximum (100%)

Dies ist die zusätzliche Zeit, die für die durchflussmesser, um die richtige Menge an Chemikalien zu ermitteln. Eine ausführlichere Erklärung finden Sie weiter unten:



### IMPULS-DETEKTIONSBEREICH

Bei der Dosierung von Chemikalien kann es erforderlich sein, den Detektionsbereich zu vergrößern, um Schwankungen im Durchfluss des Produkts zu berücksichtigen. Dies kann erforderlich sein, wenn es sich um potenziell gasende Produkte handelt, die zu einer Ausdehnung des Gases in der Leitung führen, oder um sehr zähflüssige Produkte, die schwieriger zu pumpen sind, wenn sie in Ruhe gelassen werden.

Nachfolgend finden Sie ein Diagramm zur Erläuterung der Funktionsweise.



Zeit zum Erkennen der korrekten Chemikalienabgabe

Bitte beachten Sie - wir empfehlen, diesen Wert so nah wie möglich an der erwarteten Lieferzeit einzustellen, um genaue Ergebnisse zu erzielen und frühzeitig vor möglichen Hardwarefehlern zu warnen. Wenn Sie diesen Wert standardmäßig auf den Höchstwert einstellen, werden möglicherweise Wartungsprobleme verborgen, die vor dem Ausfall des Teils behoben werden könnten.

### **SCHRITT 13**

Darunter können Sie die Anzahl der Wiederholungsversuche einstellen, bevor ein alarm ausgelöst wird.

Die Funktion ist nur mit einem Durchflussmesser verfügbar installiert. Dies verhindert, dass aufeinanderfolgende Audioalarme von geräusche am Gerät, um die Lärmbelästigung im wäsche.

### **SCHRITT 14**

Schließlich können Sie den Kontakt der Pegelsonde einstellen;

- Normalerweise offen

- Normalerweise geschlossen

Bitte beachten Sie - Die Standard Brightwell Produkte sind Normalerweise geschlossen

E MENU	BRIGHTWELL	Manager 🕞
Channels	Name Incoding product <sup>a</sup>	
Formulas	Properties T	
Real Time View	Alarma A	
	Attempts before warring	
	C Cose	
	8	
		đ



### **SCHRITT 15**

Wenn Sie auf das Symbol " **Speichern**" unten links klicken, werden die Angaben gespeichert und die Einrichtung abgeschlossen. Alternativ können Sie die Chemikalie auch durch Drücken des Symbols **Löschen** entfernen.



### **SCHRITT1**

Um einen bestehenden Kanal zu bearbeiten, drücken Sie das **Symbol** in der Kanalliste. Alternativ können Sie einen weiteren Kanal zu Ihrer Multiplex-Einrichtung hinzufügen, indem Sie auf die Schaltfläche **Neu hinzufügen** oben rechts auf dem Bildschirm klicken.

E MENU	BRIGHTWELL	Manager 🕞
	Channels	Add New
🔀 Channels	Channel 1 2.00000	
Washers	Liquids 2.0000 6P Particular	
도쿄 Formulas	- A statement	
Calibration		
Real Time View		
( Advanced		

### **SCHRITT 2**

Zunächst können Sie den Namen für Ihren neuen Kanal festlegen.



### **SCHRITT 3**

Die letzte Einstellung in diesem Menü ist der Steuerungsmodus. Hier können Sie zwischen Zeit- und Durchflussmesser wählen.

\*Wir empfehlen die Verwendung eines Durchflussmessers für Ihr Multiplex, da es eine genaue chemische lieferung an Ihre Maschinen. Diese Option soll Folgendes ermöglichen die vorübergehende Nutzung des Geräts, während Sie auf die Reparatur warten.

### **SCHRITT 4**

Wählen Sie den richtigen **Durchflussmessertyp** über die Dropdown-Liste runter:

- Paddel
- Oval-Getriebe
- Thermische

Bitte beachten Sie: Ändern Sie diese Einstellung nicht, es sei denn, Sie haben den von Ihrem Lieferanten gelieferten Durchflussmesser ersetzt.



	_					
	New channel					
⊃¢ Channels	Parameters	Product				
Washers						
ស្ត្រ Formulas			Name			
Calibration			Nombre channel*			
Real Time View			Water Control			4
🐼 Advanced			Control Mode	Flow Meter Type Paddle Wheel	v	
			Kf (ml / pulse)	nowrad	(17 min)	
			2	2		
			Dosage			•
			Alarms			•
	•					

### **SCHRITT 5**

Als Nächstes folgt der **Kostenwert** für das Wasser dieses Kanals, dies wird für die Kostenberichterstattung verwendet.



### **SCHRITT 6**

Hier können Sie den Kf-Wert nach Bedarf anpassen.

(Bitte beachten Sie - Diese Werte werden generiert automatisch, indem eine Kalibrierung auf dem Gerät durchgeführt wird. Bei Multiplex 1 und Multiplex 1 pro erfolgt dies über das Webserver-Tool weiter unten in dieser Anleitung: - Durchführung einer Kalibrierung (P27)

Wenn Sie Multiplex 2 oder 2 pro verwenden, ist dies im Webtool deaktiviert. Bitte lesen Sie die Anleitung zur Bildschirmkonfiguration.

\*Wir raten davon ab, die Werte manuell einzustellen

### **SCHRITT7**

Sie können nun den **Wert für die Durchflussrate** für die

chemie hier.

(Bitte beachten Sie - Diese Werte werden generiert automatisch, indem eine Kalibrierung auf dem Gerät durchgeführt wird. Bei Multiplex 1 und Multiplex 1 pro erfolgt dies über das Webserver-Tool weiter unten in dieser Anleitung: - Durchführung einer Kalibrierung (P27)

Wenn Sie Multiplex 2 oder 2 pro verwenden, ist dies im Webtool deaktiviert. Bitte lesen Sie die Anleitung zur Bildschirmkonfiguration.

\*Wir raten davon ab, die Werte manuell einzustellen



	New channel
⊃Channels	Parameters Product
Washers	
C걸 Formulas	Name
Calibration	Nombre channel*
Real Time View	Water Control
🔞 Advanced	Central Mode Pauri Metal Type Central Time V Paulin Metal V I Metal Pauri Ale Annie 2 2
	Dosage v
	Alarms V
	в

### **SCHRITT 8**

Wenn Siedie Einstellung der Pump Typ für

- Peristaltik
- Motor
- Membrane
- Pneumatik
- Venturi

Die empfohlene Konfiguration für den Multiplex ist Wasser- oder Luftspülung mit einer Membran- oder Pneumatikpumpe. (Basierend auf dem jeweiligen Standort)

# Real Time View Upload File Advanced Very Type Upload Advanced Advanced Advanced Advance Advance

### **SCHRITT 9**

Wenn Sie den Spültyp anpassen müssen **Bündig-Typ** für den Kanal einstellen möchten, verwenden Sie diese Dropdown-Liste, um eine Auswahl zu treffen;

- Nein Spülen
- Nur Wasser
- Air

Es wird empfohlen, Wasser für Aufstellungen zu verwenden, bei denen die Entfernung zwischen Verteiler und Gerät weniger als 40 Meter beträgt. Bei einer Entfernung von mehr als 40 Metern empfehlen wir eine Luftspülung und einen Wassertest von mehr als 1000 ml, um zu verhindern, dass sich Produktrückstände ansammeln.

Es wird nur empfohlen, keine Spülung zu verwenden, wenn Sie Chemikalien verwenden, die mit Wasser zähflüssiger werden, oder wenn das Produkt direkt in die Waschanlage gelangt.

**SCHRITT 10** 

Als nächstes können Sie das Wassertestvolumenfür Ihren Kanal einstellen. Der Mindestwert hierfür ist 700 ml, um einen korrekten Test und die Trennung der Chemikalien zu gewährleisten.

Mit einem Wassertest wird überprüft, ob die erforderlichen Mindestbedingungen erfüllt sind und das Produkt sein Ziel erreicht. Ein Wassertest wird empfohlen, wenn Produkte mit hoher Viskosität oder hoher Oberflächenspannung durch den Kanal fließen.

### **SCHRITT 11**

Darunter können Sie die Anzahl der Wiederholungsversuche einstellen, bevor ein Alarm ausgelöst wird.

Die Funktion ist nur verfügbar, wenn ein Durchflussmesser installiert ist. Damit werden aufeinanderfolgende akustische Alarme am Gerät gestoppt, um die Lärmbelästigung in der Wäscherei zu verringern.

Dies gilt <u>NUR</u> für den Produktdosierungs- und Wasserspültest. Nicht für die erste Dichtheitsprüfung.





1000			
time view	Water Control		
ad File	Dosage		4
	Pump Type	Flush Type	
dvanced	Membrane	Water only	~
	Water Test (mi)		
	1000		
_	Initial Test Retry	1	
	Leak Test		
	Flush By Pump		

### **SCHRITT 12**

Als nächstes aktivieren oder deaktivieren Sieden Lecktest fürden Kanal.

Ein Lecktest stellt sicher, dass keines der Ventile des Geräts beschädigt ist, indem die Ventile geschlossen werden und Wasser zu ihnen geleitet wird, wobei auf dem Durchflussmesser geprüft wird, ob Impulse erkannt werden. Es wird dringend empfohlen, diese Option zu aktivieren, für einige Beispiele kann es jedoch erforderlich sein, sie zu deaktivieren;

- Das Rohr ist weich und kann sich ausdehnen oder zusammendrücken

- Es gibt einen längeren Abstand des Rohrs zum Verteiler

- Das Kanalprodukt wird direkt an den Verteiler dosiert

Water Control		•
Dosage		
Pump Type	Flush Type	
Membrane	Water only	~
Water Test (ml)		
1000		
Initial Test Retry		
	_	
Leak Test	1	
Flush By Pump	-	

### **SCHRITT 13**

Eine weitere spülung als nächstes kann eingestelltwerden, ob nur mit einer Pumpe gespült werden soll oder nicht.

\*Dies ist keine empfohlene Option und wird nur verwendet, wenn Sie nicht über druckgeregeltes Wasser für Ihre Anlage verfügen. In diesem Fall empfehlen wir den Kauf eines Zusatztanks, um den Wasserdruck zu stabilisieren und die Leistung und Zuverlässigkeit des Geräts zu gewährleisten.



### **SCHRITT 14**

Am unteren Rand des Bildschirms sehen Sie die Alarme

einstellungen. Im ersten Feld können Sie den Pulse einstellen

Erfassungsbereich. Sie können wählen zwischen;

- Niedrig (30%)
- Mittel (50%)
- Hoch (70%)
- Maximum (100%)

Dies ist die zusätzliche Zeit, die für die durchflussmesser, um die richtige Menge an Chemikalien zu ermitteln. Eine ausführlichere Erklärung finden Sie weiter oben hier:

Impuls-Erfassungsbereich (P9)

	BRIGHTWELL	Manager	₽
	New channel		
Channels	Purameters Product		
Washers	G		
Ƙứ Formulas	Name		
Calibration	Nombre channet*		
Real Time View	Water Control 🔻		
🐼 Advanced	Dosage v		
	A lower and the second s		
	Pulse detection range		
	low. 👻		
		•	
	<u> </u>		
	в		

### **SCHRITT 15**

Darunter können Sie die Anzahl der Wiederholungsversuche einstellen, bevor ein Alarm ausgelöst wird.

Die Funktion ist nur verfügbar, wenn ein Durchflussmesser installiert ist. Damit werden aufeinanderfolgende akustische Alarme am Gerät gestoppt, um die Lärmbelästigung in der Wäscherei zu verringern. Dies gilt <u>NUR</u> für den Produktdosierungs- und Wasserspültest. Nicht für die erste Dichtheitsprüfung.

Ш MENU	BRIGHTWELL	Manager	⊳
- 4	New channel		
X; Channels	Parameters Product		
Washers			
C: Formulas	Name		
Calibration	Nombre channel*		
Real Time View	Water Control		
🐼 Advanced	Dosege V		
	Pulse detection range		
	low v		
	1		
	•		

### **SCHRITT 16**

Um Ihren neuen Kanal und seine Einstellungen zu speichern, drücken Sie auf das Symbol " **Speichern"** unten links auf dem Bildschirm.



# UNTERLEGSCHEIBEN

	BRIGHTWEL	L	Manager 🕞
	Washers	0	Add New
Channels	6 1 50 kg	6 2 50 kg	2
Washers	Girbau	Domus	
Formulas	○ Time of the Signal: 1 ○ Signal ○ No	▷ Time of the Signal: 1 DSignal O No	
Calibration			
Real Time View			
🐼 Advanced			

**1** Nummer 1 sind die aktuell im System eingerichteten Waschmaschinen, die Ihnen grundlegende Informationen zu den Maschinendetails liefern. Sie können auf jede dieser Angaben klicken, um die Konfiguration und Einrichtung zu öffnen.

2 Nummer 2 ist die seitliche Navigationsleiste, die alle Menüs anzeigt, mit denen Sie Ihr Multiplex-Gerät individuell gestalten können.

### **SCHRITT1**

Um eine vorhandene Unterlegscheibe zu bearbeiten, klicken Sie auf das Symbol auf der Hauptregisterkarte **Unterlegscheiben**. Alternativ können Sie eine neue Scheibe erstellen, indem Sie oben rechts auf die Schaltfläche **Neu hinzufügen** klicken.

MENU	BRIGH	TWELL			Manager 🕞
	Washers				Add New
Channels		50 kg	<b>O</b> 2	50 kg	
Washers	Girbau		Domus		
C글 Formulas	D Time of the Signal: 1 No	DDSignal	D Time of the Signal: 1 O No	DDSignal	
Calibration					
Real Time View					
🐼 Advanced					

### **SCHRITT 2**

Im ersten Abschnitt können Sie den benutzerdefinierten Namen für die Waschmaschine festlegen.



### **SCHRITT 3**

Als Nächstes können Sie die **Gesamtlast in kg** für die **Waschmaschine** einstellen .

Dieses Feld ist wichtig für die Berechnung des Gesamtvolumens, das der Last zugeführt werden soll.



### **SCHRITT 4**

Sie können nun die **Beladungsauswahl** für diese Waschmaschine aktivieren oder deaktivieren.

Für diese Einstellung ist eine Formelauswahl erforderlich. Wenden Sie sich daher an Brightwell, um diese Einstellung und die erforderliche Ausrüstung zu besprechen.



### **SCHRITT 5**

Im nächsten Feld können Sie die Wasser **Spülung** (I) menge einstellen.

Wenn Sie die Luftspülung verwenden, können Sie alternativ spülung verwenden, können Sie die Luftzeit (S) verwenden.

Dieser Wert muss für eine korrekte Abgabe der Chemikalie genau sein. Bitte überprüfen Sie visuell, wie viel Wasser benötigt wird, um die Chemikalie vollständig in die Maschine einzuspritzen, da dies je nach Entfernung vom Verteiler variiert.

### **SCHRITT 6**

In der Spalte Dosierprozess können Sie zunächst den Abschnitt **Formel-ID** einstellen. Dies kann sein;

- Selektor
- Uhrzeit des Signals 8
- Uhrzeit des Signals 1+8
- Binär
- Kostenlos

Eine genauere Erklärung finden Sie im nächsten Abschnitt.





### **SIGNALZEIT 8**

Damit wird das Programm auf der Grundlage von 5-Sekunden-Intervallen ausgewählt, in denen das Signal 8 hochgeht. Diese Einstellung wird für Geräte mit einer geringeren Anzahl von Formeln (1-20) empfohlen. Die Zeitangaben sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt.

Formel	Signal 8 Zeit ein						
1	5 s	5	25 s	9	45 s	13	65 s
2	10 s	6	30 s	10	50 s	14	70 s
3	15 s	7	35 s	11	55 s	15	75 s
4	20 s	8	40 s	12	60 s	16	80 s

### **SIGNALZEIT 1+8**

Damit wird das Programm auf der Grundlage der Dauer der Signale 1 und 8 ausgewählt, die gleichzeitig hoch sind. Diese Einstellung wird für Geräte empfohlen, die eine größere Anzahl von Formeln auswählen müssen (20+).

Formel	Signal 1 Zeit am	Signal 8 Zeit am	Formel	Signal 1 Zeit am	Signal 8 Zeit am	Formel	Signal 1 Zeit am	Signal 8 Zeit am	Formel	Signal 1 Zeit am	Signal 8 Zeit am
1	5 s	5 s	11	10 s	5 s	21	15 s	5 s	31	20 s	5 s
2	5 s	10 s	12	10 s	10 s	22	15 s	10 s	32	20 s	10 s
3	5 s	15 s	13	10 s	15 s	23	15 s	15 s	33	20 s	15 s
4	5 s	20 s	14	10 s	20 s	24	15 s	20 s	34	20 s	20 s
5	5 s	25 s	15	10 s	25 s	25	15 s	25 s	35	20 s	25 s
6	5 s	30 s	16	10 s	30 s	26	15 s	30 s	36	20 s	30 s
7	5 s	35 s	17	10 s	35 s	27	15 s	35 s	37	20 s	35 s
8	5 s	40 s	18	10 s	40 s	28	15 s	40 s	38	20 s	40 s
9	5 s	45 s	19	10 s	45 s	29	15 s	45 s	39	20 s	45 s
10	5 s	50 s	20	10 s	50 s	30	15 s	50 s	40	20 s	50 s

### **BINÄR**

In diesem Modus wählt das Gerät ein Programm auf der Grundlage der folgenden Signalkombinationen aus.

Formel	8	7	6	5	4	3	2	1
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								

Former	0	1	b	Э	4	3	2	
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								

Formel	8	7	6	5	4	3	2	1
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								

### **FREIER MODUS**

Der freie Modus ermöglicht es den Benutzern, eine benutzerdefinierte Liste mit Formeln zu erstellen, die auf eingehenden Signalen basieren. Diese werden **NUR** über das Webportal oder den Webserver definiert, sie können nicht über das On-Screen-Setup definiert werden.

### **SCHRITT7**

Danach können Sie die **ID-Nummer für die Dosierphase** auswählen, indem Sie die Dropdown-Liste verwenden.

Damit können Sie festlegen, in welchen Zustand das Gerät beim Empfang des ersten Signals übergeht. Wenn Sie hier Phase O einstellen, beginnt das Gerät erst mit der Dosierung, wenn ein Signal von der Waschmaschine empfangen wird. Wenn Sie hier Phase 1 einstellen, beginnt das Gerät sofort mit der Dosierung, nachdem das Signal für die automatische Rezeptauswahl bestätigt wurde.

### **SCHRITT 8**

Sie können nun wählen, wie die Phase der

Signalmodus legt fest, dass die Maschine selbst ein Signal sendet, um zu erkennen, in welche Phase sie eintritt.

Sequentieller Modus stellt die Maschine so ein, dass sie die Phasen nacheinander in einer logischen Reihenfolge durchläuft.

### **SCHRITT 9**

Wenn Sie **Selektor** gewählt haben, haben Sie auch die Möglichkeit, die **Selektor-Standardformel**. Diese wird nach einem erfolgreichen Zyklus standardmäßig wieder eingestellt.

### **SCHRITT 10**

Schließlich können Sie die Zeit einstellen, die zum Beund Entladen des Geräts benötigt wird.



Sirbau Name Girbau Flush () 2.000 Process	Load (Kg)	Flush Air Tir	load Selector		
Name Grbau Plush (I) 2.000 Process	Load (Kg) 50	Flush Air Tie	load Selector		
Name Grbau Flush () 2.000 Process	Load (Kp)	Flush Air Tir	load Selector TR me (3)		
Name Gibau Flush () 2.000 Process	Load (Kg)	Flush Air Tir	load Selector		
Girbau Plush (I) 2.000 Process	50	Flush Air Tir	me (s)		
Plush (l) 2.000 Process		Flush Air Tir	me (1)		
2.000 Process		0			
Process					
Process				_	
Formula ID		Dosed Phas	e on ID		
Time of Signal 8		0		<b>u</b>	
Phase Trigger mode					
Signal				<b>.</b>	
L					
0					
Louding ( Unioarding T	ima (min)				
				-	
Sienal Filters (s)					
	Signal Coading / Unioading T 0 Signal Filters (s)	Signal  Control of the second	Signal O Leading University Time (min) O Signal Filters (s)	Signal 	Signal



BR		ELL		Manager
Washer	Detail/Update: Girbau			
els 🐻	1			
rs				
	Name	Load (Kg)	load Selector	
15	Girbau	50		
lion	Flush (I)		Flush Air Time (s)	
	2.000		0	
me View				
and a	Process			
~~	Formula ID		Dosed Phase on ID	
	Time of Sign	nal 8 👻	0	~
	Phase Trigge	er mode		
	Signal			*
	Selector defa	ault Formula		
	0			
	Loading / Un	loading Time (min)		
	0			~
				_
	Signal Filters			-

۲

### **SCHRITT 11**

Das letzte Feld in der Spalte "Signalfilter" ermöglicht die Einstellung der Sperre zeit für das Gerät einstellen, um neue Signale zuzulassen, sobald der **RESET** abgeschlossen ist.



### **SCHRITT 12**

Sie können dann die Zeit einstellen, die das Gerät den Empfang von Signalen sperren würde, nachdem es ein gültiges Signal empfangen hat.

Mit dieser Option wird verhindert, dass mögliche "Prellungen" eines Signals fälschlicherweise für Eingangssignale gehalten werden.



### **SCHRITT 13**

In der Spalte "Signalfilter" können Sie im ersten Feld die Mindestzeit für ein akzeptiertes Signal einstellen. Dies verhindert, dass Geistersignale die Maschine auslösen.

# BRIGHTWELL Washer н

0

ത

### SCHRITT 14

Die letzte Spalte ist die W. E Pause (Waschschleuderpause). Im ersten Feld können Sie die Aktivierung einstellen

zwischen:

- Nein (Deaktiviert)
- In der Warteschlange
- In der Warteschlange und Dosierung

Die Pausenfunktion der Waschmaschine ermöglicht es, Maschinen in eine Warteschlange zu stellen, wenn sie die Abgabe von Chemikalien anfordern, während das Gerät beschäftigt ist.

Wenn eine Maschine in der Warteschleife steht, wird ihr Timer angehalten, damit der Waschvorgang korrekt abgeschlossen werden kann. Mit den oben genannten Optionen können Sie einstellen, wann der "Pausentimer" wieder beginnt.



### **SCHRITT 15**

Im letzten Abschnitt können Sie festlegen, welche Alarme an Ihrer Waschmaschine aktiviert sind;

- Fehlende Phasen
- Interner Fehler
- Unvollendeter Prozess
- Pegel/Temp. Zeitüberschreitung
- Fehler in der Kommunikation
- Daten außerhalb des Bereichs



# FORMELN

	BRI	GH1	<b>FWELL</b>			М	anager 🕞
	Formulas						1 Add New
Channels	Number	Name	Phases 2	End Phase	Est. Time	Bleach	3
- Weshard	1	Bedsheets	1 2 3 4 5 6 7	8 4	45.00	Yes (with chlorine)	
washers	2	newFormula	1 2 3 4 5 6 7	8 4	60.00	Non-Specified	
[C Formulas							
Calibration							
Real Time View							
🐼 Advanced							

- **1** Nummer 1 ist die Schaltfläche Neu hinzufügen zum Erstellen einer neuen Formel
- 2 Nummer 2 zeigt die Phasen an, für die in der Formel Konfigurationsdaten eingerichtet sind.
- **3** Nummer 3 ist die Schaltfläche Bearbeiten, mit der Sie die Konfiguration einer bestehenden Formel bearbeiten können.
- **3** Nummer 4 ist die Schaltfläche Löschen, mit der Sie eine Formel entfernen können.

# ÄNDERN ODER HINZUFÜGEN EINER NEUEN FORMEL

### **SCHRITT1**

Um eine bestehende Formel in Ihrem System zu bearbeiten, klicken Sie auf die Schaltfläche **Bearbeiten** auf der rechten Seite. Alternativ können Sie auch auf das Symbol **Neu hinzufügen** oben rechts klicken, um eine neue Formel zu erstellen.

Chambel     Image: Chambel	er 🕞	Manager	Ν			WELL	<b>GH1</b>	BRI	MENU
Channels     Number     Name     Pases     Ed Mark     EL Time     Disach       1     Bedahers     1	Add New	- [						Formulas	
1       Beddites:       1       1       Beddites:       1	_		Bleach	Est. Time	End Phase	Phases	Name	Number	🔀 Channels
Watches     2     menformula     1     1     4     60.00     Non-Specified       Calibration       Real Time View       Advanced			Yes (with chlorine)	45.00	4	1 2 3 4 5 6 7 8	Bedsheets	1	• <b>•••</b>
Calibration Calibration Real Time View Advanced		2	Non-Specified	60.00	4	1 2 3 4 5 6 7 8	newFormula	2	Washers
Cultration       Iteal Time View       Image: Advanced									Formulas
Real Time: View									Calibration
Advanced									O Real Time View
									🐼 Advanced

### **SCHRITT 2**

In den ersten beiden Feldern können Sie den **Namen** der Formel und die zugewiesene **Programmnummer** bearbeiten.



### **SCHRITT 3**

Als Nächstes können Sie den **Prozentwert** für diese Formel anpassen.

Dies kann angepasst werden, um den Prozentsatz des abgegebenen Produkts für diese Formel zu verringern. Dies kann z. B. bei der Dosierung für eine Maschine anderer Größe verwendet werden.





Danach können Sie den Wert für die **geschätzte Zeit** (min) für diese Formel anpassen.

Dies ist die ungefähre Zeit, die die Formel zur Fertigstellung benötigt.



# ÄNDERN ODER HINZUFÜGEN EINER NEUEN FORMEL

### **SCHRITT 5**

Hier können Sie die **Endphase** für diese Formel einstellen.

Die Endphase gibt an, in welche Phase die Waschmaschine eintreten muss, um einen vollständigen Waschgang für diese Formel auszulösen.



End Phas

Warm

1 2 3 4 5 6 7 8

BRIGHTWELL

Washers

Formulas

Calibratio

O Real Time

Advanced

### **SCHRITT 6**

Sie können nun den **Formeltyp**, den Sie erstellen möchten;

- Zartes
- Normal
- Schwere Böden
- Wiederaufbereitung
- Entschlichten
- Spülen/Schleudern
- Erholung
- Andere

Diese Daten sind informativ. Es wird nützlich sein, vollständigere Statistiken zu erhalten.

### **SCHRITT 7**

Wenn Sie Bleichmittel für diese Rezeptur haben, können Sie hier das Dropdown-Menü verwenden;

- Nicht spezifiziert
- Kein Bleichmittel
- Ja (ohne Chlor)
- Ja (mit Chlor)



### **SCHRITT 8**

Sie können nun die gewünschte Temperatur für die formel;

- Kalt
- Warm
- Heiβ
- Hohe Temperatur

Diese Daten sind informativ. Es wird nützlich sein, vollständigere Statistiken zu erhalten.



Manager

# ÄNDERN ODER HINZUFÜGEN EINER NEUEN FORMEL

### **SCHRITT 9**

Wenn Sie den **freien Modus** für Ihr Gerät verwenden, können Sie hier die **Formel Eingangssignale** einstellen.

	<b>BRIGH</b>	TWELI	-		Manager	$\ominus$
	New Formula					
Channels						•
Washers		Name	Number	Percentage		
		newFormula	Number	100		
Formulas		Estimated Time (min)	End Phase	Formula Type		
		60	4	Normal 👻		
Calibration		Bleach	Temperature	Free Mode		
Real Time View		Non-Specified 🗸	Warm	12345678		
Ŭ			-			
🐼 Advanced						
	+ Add Phase				Save	

### **SCHRITT 10**

Nachdem Sie nun die grundlegenden Angaben für die Formel gemacht haben, müssen Sie die Phasen einrichten. Klicken Sie unten links auf die Schaltfläche **Phase hinzufügen**.



### **SCHRITT 11**

Auf dem Bildschirm " **Phase hinzufügen"** können Sie die **Produktabgabemengen** für jede Phase anpassen. Über das Dropdown-Menü können Sie die Dosierungsphase auswählen, die von Ihnen gewählten Produkte werden dann unten aufgeführt. Sie können die Werte nach Bedarf hinzufügen, entfernen oder anpassen.

Sie können die **Phase** auch **entfernen**, um sie vollständig zu löschen.



# DURCHFÜHRUNG EINER KALIBRIERUNG MIT DEM KONFIGURATIONSTOOL

### **SCHRITT1**

Um eine Kalibrierung auf Ihrem Multiplex-Gerät durchzuführen, klicken Sie auf das Symbol " **Kalibrierung** " im Seitenmenü, das sich hier befindet.

Bitte beachten Sie - Sie können eine Kalibrierung NUR über den Webserver auf einem Multiplex 1 und 1 Pro durchführen.

Wenn Sie einen Multiplex 2 oder 2 Pro verwenden, ist dies im Webtool deaktiviert. Bitte beachten Sie die Anleitung zur Bildschirmkonfiguration an Bord.

	BRIGHTWELL	Manager	₽
	Calibration		
	∮∮ Parameters		
Washers			
C Formulas	Mode Water		
Calibration	Channel		
Real Time View	Seict a Channel first v		
🐼 Advanced	Select a mode first v		
	Select a Destination first.		
	Confirm		
	Process		
	Current KF		
	2.000		

MENU	BRIGHTWELL	Manager 🕞
	Collibration	
Washers	Mode	1
Formulas	Witer	
Calibration     Real Time View	Select a Channel first.	
🐼 Advanced	Select a mode linit v Destination	
	Select a Destination first *	
	Contrm	
	Trocess	
	2.000	

### **SCHRITT 2**

Bevor Sie eine Kalibrierung an Ihrem Gerät durchführen, müssen Sie die Details zu diesem Kanal bestätigen. Zunächst müssen Sie den Modus auswählen. Dies kann **Wasser** oder **Produkt** sein.

### **SCHRITT 3**

Nun müssen Sie den Kanal auswählen, auf den Sie kalibrieren möchten. Wenn Sie einen Messbecher angeschlossen haben, verwenden Sie diesen. Wenn nicht, können Sie entweder einen leeren Ausgang verwenden oder die Leitung des aktuellen Produktausgangs entfernen und mit einem Messgerät messen.

Bitte beachten Sie beim Entfernen von Rohrleitungen alle chemischen Sicherheitsvorschriften.

### **SCHRITT 4**

Wenn Sie "Produkt" ausgewählt haben, können Sie dies über die Dropdown-Liste auswählen.





# DURCHFÜHRUNG EINER KALIBRIERUNG MIT DEM **KONFIGURATIONSTOOL**

### **SCHRITT 5**

Wenn Sie die Einstellungen bestätigt haben, drücken Sie die Taste Bestätigen, um die Kalibrierung zu starten.

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie einen Messbecher oder ein geeignetes Gefäß zum Auffangen des Abflusses für die Kalibrierung bereithalten.



### **SCHRITT 6**

Wenn Sie die Einstellungen bestätigt haben, drücken Sie die Taste Bestätigen, um die Kalibrierung zu starten.

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie einen Messbecher oder ein geeignetes Gefäß zum Auffangen des Abflusses für die Kalibrierung bereithalten.



### 

### SCHRITT 7

Da das Gerät nun für die Kalibrierung bereit ist, gehen Sie zu Ihrem Gerät und drücken und halten Sie die Kalibrierung taste am Gerät gedrückt und es beginnt zu spülen.

	PZ PRU
ů	
Versite Ve	Container Container
<b>•</b>	
0	0



### **SCHRITT 8**

Bestätigen Sie nach Abschluss der Kalibrierung das abgegebene Flüssigkeitsvolumen und geben Sie die Werte auf der Registerkarte Erzieltes Volumen ein. Drücken Sie die Schaltfläche Bestätigen, um diese Einstellungen zu speichern.

Das Gerät generiert nun automatisch die neue Durchflussrate und Kf für das Gerät. Stellen Sie diese Werte in den entsprechenden Abschnitten ein.

125	
Obtained Volume	
0	
0	

# DURCHFÜHRUNG EINER REINIGUNGSSPÜLUNG

Cleaning

Progress

### **SCHRITT1**

Nach Abschluss der Kalibrierung mit dem Produkt <u>MÜSSEN SIE</u> einen Reinigungszyklus durchführen, um alle Chemikalien aus dem Kanal zu entfernen. Dies wird automatisch angezeigt, sobald Sie den **erhaltenen Wert** in das Feld eingegeben haben. Drücken Sie die Taste , um zu beginnen.



### **SCHRITT 2**

Sobald ein Reinigungszyklus abgeschlossen ist, wird der Fortschrittsbalken grün.

### **SCHRITT 3**

Bitte beachten Sie: Während eines Reinigungszyklus können Sie den Bildschirm nicht verlassen und alle Navigationsoptionen sind deaktiviert.



# **ANSICHT IN ECHTZEIT**

	BRIC	;H1	W	ELI	-	Manager	
	Real Time Vie	w			0		
Channels	Number KG	Formula Num.	Formula Name	Washer Customer	Phase Status	Finish Pause	2
Washers	1 50.	00 1	Bedsheets	0			68
<b>Formulas</b>	2 0.0	0 0		0			68
Calibration							
Real Time     View							
🐼 Advanced							

- 1 Nummer 1 ist das Echtzeit-Dashboard der Maschine
- 2 Nummer 2 öffnet den Bildschirm mit den detaillierten Maschineninformationen

# ANSICHT IN ECHTZEIT

### **SCHRITT1**

Wenn Sie die Ansicht auf ein einzelnes Gerät erweitern, können Sie genauere Details über den Status anzeigen. Der Hauptbildschirm wird angezeigt;

- Formel Nummer
- Formel Name
- KG
- Phase
- Kunde





### **SCHRITT 2**

Wenn Sie die Registerkarte **Aktuelle Dosierungen** erweitern, werden detailliertere Informationen und Zeitstempel angezeigt.

### **SCHRITT 3**

Sie haben auch die Möglichkeit, alle Alarminformationen auf der Brightwell-Seite zu erweitern. Hier werden alle Probleme angezeigt, die während der letzten Sitzung mit dem Gerät aufgetreten sind.



# ERWEITERTE EINSTELLUNGEN

	BRIGH	ITWELI	L	Manager 🕞
	Advanced			
Channels	(S)			
Washers				
Formulas		<u></u>	Connections	
Calibration	0	Network ID MiRedWiFi1	Password Password	
Real Time View				
🐼 Advanced		ŦŦ÷	Parameters	
	2	Metric Units	Language	
		Metric	✓ Not used	
	B			

1 Nummer 1 ermöglicht Ihnen die Bearbeitung der aktuellen Wifi-Einstellungen. Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um die Netzwerk-ID zu ändern, und das Textfeld, um das Passwort anzupassen.

Nummer 2 sind die Einstellungen für die Einheiten und die Sprache des Geräts. So können Sie das Gerät an Ihre Bedürfnisse anpassen.
 3

Nummer 3 ist das Symbol Speichern. Verwenden Sie dieses, um alle Einstellungen zu speichern, die Sie im obigen Menü vorgenommen haben.

# JSON-DATEIEN ZUM ERSTEN MAL HOCHLADEN

### **SCHRITT1**

Um JSON-Dateien über das Konfigurationstool zum ersten Mal auf Ihr Gerät hochzuladen, müssen Sie ALLE JSON-Dateien vom Portal herunterladen. Bitte beachten Sie den Abschnitt **Datentransfer Speichern einer JSON-Datei**.

Um auf das Datentransfermenü zuzugreifen, drücken Sie die **Schaltfläche Datei hochladen**.

	BRIGHTWELL	Expert
	Data Source Update	
🔀 Channels	Json Configuration file	
Washers	the constraints of the part of the constraints of	
Formulas		
Calibration	UPLOAD	
Real Time View		
Upload File		
🐼 Advanced		

### **SCHRITT 2**

Sie müssen die Dateien in der folgenden Reihenfolge hochladen;

Benutzer Website Kanal Produkte Unterlegscheiben Formeln

Nehmen Sie Ihre JSON-Datei \* und legen Sie sie in das Upload-Feld, oder klicken Sie alternativ auf "Click to Upload" und wählen Sie sie auf Ihrem Rechner aus.

\*(Diese Dateien werden über das Portal erzeugt. Bitte lesen Sie den Abschnitt - Datenübertragung - Speichern einer JSON-Datei im Portal-Handbuch)

Drücken Sie auf die Schaltfläche Hochladen, um die

Daten auf Ihr Gerät hochzuladen.

BRIGHTWE	LL	Expert 🕞
Data Source Update		
Json Configuration file		
	Click to upland or drag and drap only (SOV from	
	UPLOAD	

				expert
ata Source Update				
Json Configuration f	file			
		Click to upload or drag and drop Ony/SON files		
F299275915_users	i (1).json	× Done		
		UPLOAD		
			•	
WENI	BRIGHT	www.mptpro.com.says Progruphated scorendary:		Expert

### SCHRITT 4

**SCHRITT 3** 

Wenn dies erfolgreich war, erhalten Sie die folgende Bestätigungsmeldung.

		www.mp1pro.com says				ul Bookmarks
	BRIGHT	File(s) uploaded successfully.	OK		Expert	⊳
	Data Source Update					
Channels	Json Configuration file					
Washers			Click to upload or drag and drop Only SON files			
Formulas	F299275915_users (1).json		× Dane			
Calibration						
Real Time View			UPLOAD			
Vpload File						
🙆 Advanced						
				Eile(e) unle	ulad	

# ÄNDERUNGEN MIT EINER EINZIGEN JSON-DATEI VORNEHMEN

### **SCHRITT1**

Drücken Sie zum Aufrufen des Datenübertragungsmenüs die **Taste Upload File**.

	BRIGHTWELL	Expert
	Data Source Update	
Channels	Json Configuration file	
Washers	Citizi ta vajkada na na gunda kang Citizi ta vajkada na na gunda kang	
Formulas		
Calibration	UPICAU	
Real Time View		
Upload File		
🐼 Advanced		

### **SCHRITT 2**

Nehmen Sie Ihre individuelle JSON-Datei \* und legen Sie sie in das Upload-Feld, oder klicken Sie alternativ auf **Click to Upload** und wählen Sie sie auf Ihrem Rechner aus.

\*(Diese Datei wird über das Portal generiert. Bitte lesen Sie den Abschnitt - Datenübertragung -Speichern einer JSON-Datei im Portal-Handbuch)

<b>SRIGHIWI</b>	ili.	Expert
ata Source Update		
son Configuration file		
	Click to uplased or drag and drop. Chick to plased from drop.	
	UPLOAD	

	SC	HR	TT	3
--	----	----	----	---

Drücken Sie die Taste Upload, um die Daten auf Ihr Gerät hochzuladen.

<b>SRIGH I V</b>	/ELL	Expert
ata Source Update		
Json Configuration file		
	Citic to upload or drag and drap Only point this	
	UPLOAD	

### **SCHRITT 4**

Wenn dies erfolgreich war, erhalten Sie die folgende Bestätigungsmeldung.

		www.mp1pro.com says	Al Bookmarks
	BRIGHT	File(s) uploaded successfully.	Expert 🕞
	Data Source Update		
Channels	Json Configuration file		
Washers		Click to upload or drug and drup ony 500 Him	
Formulas	F299275915_users (1) json	X Done	
Calibration		LIPICAD	
Real Time View			
Upload File			
( Advanced			
			File(s) uploaded